

コンクリートポンプ車  
特定自主検査記録表

3年間保存

証明書  
発行日 年月日

様式SR-CP-01-B

証明書  
発行No.

標章  
No.

この記録表(様式SR-CP-01&02)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける(車検を受けて登録番号を取得した)コンクリートポンプ車に適用する。道路運送車両法の適用を受けないコンクリートポンプ車は、この記録表のほかに下部走行体(トラック)様式SR-KL-01&02の記録表により検査を行うこと。

メーカー名		管理No.		使用者住所 氏名又は名称	
型式		走行距離	km		
製造番号		稼働時間	h	機械管理者氏名	
性能 (吐出量)		車検 m³/h 有効期間	年月日	検査業者登録番号	
検査実施場所		検査業者又は事業者 住所・名称			
検査年月日		年月日	検査者 氏名	責任者名	
区分	No.	検査箇所	検査内容		検査方法
作業装置	1	ブーム	別紙詳細記録表によること。		
	2	リンク、ピン、抜け止めボルト	亀裂、損傷、連結部がた、抜け止めボルトの取付		目視、探傷器
	3	ホースガイド	亀裂、変形		目視、探傷器
		ドッキングホース等の落下防止ワイヤー・ベルト	欠損、損傷		目視
送装置	5	ポンプ本体	作動、ピストンのストローク数、ローターの回転数、亀裂、損傷、取付ボルト及びナットの取付		目視、操作、探傷器、時計、レンチ
	6	真空ポンプ	真空度、ベルトのたわみ・損傷・摩耗		目視、操作、圧力計、スケール
	7	自動給油装置	作動		目視、操作
		ホッパー及び攪拌装置	作動、回転速度、ホッパー・スクリーン・羽根の亀裂・損傷・変形・摩耗、チェーンのたわみ、チェーンカバーの変形・取付		目視、操作、時計、スケール、レンチ
洗浄装置	8	停止装置	緊急停止装置の作動、攪拌自動停止装置の作動		操作
	10	輸送管、ホース、継手	亀裂、変形、クランプの取付		目視、テストハンマー
	11	水ポンプ	異音等、吐出圧力、水漏れ		目視、聴診、圧力計
	12	エアコンプレッサー	異常振動、異音、異常発熱、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、アンローダー機能		目視、聴診、触診、石けん水、圧力計
油圧装置	13	詰物受け管	亀裂、変形		目視
	14	ホース、配管類	亀裂、損傷、老化、継手部の緩み・水漏れ・エア漏れ		目視、石けん水
	15	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付		目視、石けん水
	16	フィルター	*汚れ・目詰まり・損傷、油漏れ		目視、触診、レンチ
17	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付			
油圧モーター	18	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧		目視、聴診、触診、テスター
	19		コンクリートポンプ用		
			攪拌機用		
			旋回用		
油圧シリンダー	20		コンクリート圧送用	目視、スケール、操作	
			バルブ切換用		
			ブーム屈伸用		
			アウトリガー用		
21	方向制御弁	作動、油漏れ、取付		目視、操作、レンチ	
22	圧力制御弁	作動、油漏れ			
23	電磁弁	作動、異音、異常発熱、油漏れ		目視、操作、聴診、触診	